

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2301 Bluse med kontrast kant

Anbefalet materiale: bomuld, viskose, viskose + hør, satin, silke. Pyntestof skal være af samme kvalitet.

Andre materialer: vlieseline – 20-30 cm usynlig lynlås – 1 stk.



KLIPNING:

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del
3. Sidens del af forstykket – 1 del
4. Ærme – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 2 dele
6. Halsbelægning for – 1 del

Pyntestof:

1. Manchet – 2 dele
2. Forstykke besætning – 2 dele
3. Sidebesætning af forstykket – 2 dele
4. Besætning af ryggen – 2 dele

Vlieseline:

- Halsbelægning bag – 2 dele
- Halsbelægning for – 1 del
- Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Sy indsnittene på forstykket og pres dem opad.
4. Sy skuldere sømmene. Overlock sømrummene sammen og pres dem bagud.
5. Overlock de øvre snit på de indvendige dele af besætningerne.
6. Fold sidebesætning ret mod ret, og sy det nederste snit. Fold mod vrangen og pres. Sy den yderste del af sidebesætning til sideforstykket. Pres sømrummet nedad. Sy den indvendige besætning i den udvendige søm.
7. Fold forstykket besætning ret mod ret, og sy det nederste snit. Fold mod vrangen og pres. Sy den yderste del af besætningen til bunden af forstykket. Pres sømrummet nedad. Placer forstykket på sideforstykket, og sy forstykket ind i syningssømmen af besætningen til sidesømmen.
8. Fold bagstykket besætning ret mod ret, og sy det nederste snit. Fold mod vrangen og pres. Sy den yderste del af besætningen til bunden af bagstykket. Pres sømrummet nedad. Placer forstykket på bagstykket ret mod ret, og sy sidesømmene ved at lægge forstykket mellem bagstykket og indvendig besætning. Sy den indvendige besætning i den udvendige søm.
9. Sy halsbelægning skuldere sømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy på halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldere sømmene og lynlås.
10. Sy ærme sømmene. Overlock sømrummene sammen og pres dem bagud. Sy ærmerne i ved at lægge markeringerne sammen. Overlock sømrummene.
11. Sy de smalle sider af manchetten ret mod ret, pres sømrummene fra hinanden. Pres manchetten på langs med retsiden udad. Sy manchetten til ærmet. Overlock sømrummene.