

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2024 Buksedragt med høj talje

Stof: Fast tyndt stof ca. 2,6 m (str. 32-40), ca. 2,8 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Usynlig lynlås ca. 60 cm.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 4 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Forbukser – 2 dele
4. Bagbukser – 2 dele

Overdelen af buksedragten er dobbelt.

### SYNING:

1. Sy indsnit i for- og bagbuksernes dele, pres dem mod midten.
2. Sy side- og bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy buksernes midtersøm fra forreste øverste kant til lynlåsmarkering bagpå, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.



4. Fold og hæft læg på forstykke og bagstykke langs de markerede linjer, pres lægdybderne mod midten af delene.
  5. Sy og overlock side- og skuldørsømmene i overdelen. Klip hak i sømrummene i sidesømmene ved markeringerne. Pres sømrummene i skulder- og sidesømmene mod bagstykket. Overlock bagstykkets midterkanter.
  6. Sy overdelen og underdelen sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad. Fold sømrummene i midtersømmen mod vrangen og pres. Sy lynlåsen i.
  7. Sy overdelens inderdele på samme måde som de yderste.
  9. Læg overdelens inderdel ret mod ret med modellen og sy halsudskæringen. Fold sømrummene mod inderdelen og stik fast 0,2 cm fra sømmen. Sy ærmegabene ret mod ret i to trin: først ærmegabet foran og derefter ærmegabet bagpå. Vend overdelen mod retsiden og pres. Overlock inderdelens nederste kant. Sy inderdelens midtersømrum fast på lynlåsbandet. Sy inderdelens nederste kant fast til sømrummet i overdelen.
  10. Bøj modellens nederste kanter 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 1 cm og sy fast.
- Tillykke – du er færdig :)