

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2031 Spencer med V-udskæring og lommer

Stof: Fast stof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54)
med en stofbredde på 150 cm;
Foer ca. 0,5 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås, foer til lommeposer.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Forstykke øverste del – 1 del
3. Forstykke nederste del – 1 del med fold
4. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
5. Nederdel sidestykke – 2 dele
6. Linning – 2 dele

Vlieseline:

1. Linning – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Forstykke øverste del – 1 del
3. Lommepose – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy midtersømmene i bagstykkets dele samt i foeret. Pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy skuldersømmene i stoffet og i foeret. Pres sømrummene fra hinanden.
4. Læg modellen og foeret sammen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene og vend delen til retsiden. Sy ærmegabene i to omgange: først bagstykkets ærmegab, derefter forstykkets. Klip hak i sømrummene, vend til retsiden og pres.
5. Læg linningens dele ret mod ret og sy den øverste kant, så forstykkets og bagstykkets øverste dele ligger imellem som markeret.
6. Læg lommeposen af foer på nederdelens nederste del og sy lommeindgangen. Fold lommeposen mod vrangen og pres. Læg forstykkets nederste del på nederdelens sidestykke og sy lommeposernes kanter sammen. Overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde.
7. Overlock nederdelens sidesømme hver for sig. Sy den højre sidesøm og pres sømrummene fra hinanden. Sy den venstre sidesøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant og pres sømrummene fra hinanden.
8. Sy linningens ydre del på nederdelens øverste kant og pres sømrummene opad. Sy lynlåsen i. Bøj sømrummet på linningens indre del indad og stik det fast i den udvendige søm. Fastgør linningens indvendige sidekanter til lynlåsbåndet.
9. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningssømrummet mod vrangen og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)