

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2053 Dobbeltradede kjole med A-snit

Stof: Fast, tyndt frakkestof ca. 2,1 m (str. 32-42),  
ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 6 store knapper og 3 flade knapper, foer.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og ærmer – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
4. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
6. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
7. Forstykke nederste midterdel – 2 dele
8. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
9. Ærme – 2 dele
10. Halsbelægning bag – 1 del
11. Forkantsbelægning – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del



2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
4. Forstykke nederste midterdel – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
4. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Forstykke øverste del – 2 dele
6. Forstykke nederste midterdel – 2 dele
7. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
8. Ærme – 2 dele

OBS: For- og bagstykkets foer skal klippes minus bredden af belægnings.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangsiden af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste midter- og sidedele sammen samt bagstykkets nederste midter- og sidedele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy forstykkets øverste midter- og sidedele sammen samt forstykkets nederste midter- og sidedele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy side- og skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene.
6. Sy skuldर्सømmene i forkantsbelægningerne og halsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs forkanterne og halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne og klip hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen og pres.
7. Sy foerets dele sammen på samme måde som stofdelene og lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende kjolen igennem. Sy foeret fast til belægningen.

8. Sy foeret fast til nederste kant af kjolen og til ærmernes nederste kanter. Vend kjolen gennem åbningen i ærmet. Sy åbningen sammen.

9. Sy knaphullerne på højre og venstre forstykke som markeret og sy knapperne på.

Tillykke – du er færdig :)