

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2067 Bluse med læg og knapper

Stof: Fast blusestof (fx silke) ca. 1,2 m (str. 32–42) eller ca. 1,5 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 8 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger og 2 cm til oplægning af blusens og ærmernes nederste kanter.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Ærme – 2 dele
4. Ærmestrop – 2 dele
5. Halsbelægning for – 1 del
6. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
3. Fold og pres læg på forstykket som markeret. Hæft læggets dybder fast langs halsudskæringens kant.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Hæft belægningen fast ved skuldersømmene og lynlåsbåndet.
6. Fold ærmestropperne på midten på langs ret mod ret og sy langs den lange og den korte kant. Klip sømrummene skråt af i hjørnerne, vend stropperne med retsiden ud, ret kanterne til og pres. Overlock den åbne korte kant. Stik stropperne fast på ærmernes vrangside som markeret.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
8. Fold modellens og ærmernes nederste kanter 1 cm mod vrangsiden og derefter endnu 1 cm og stik dem fast.
9. Sy knapperne fast gennem forstykket langs midten, så lægget holdes på plads.
10. Sy knaphullerne på stropperne og sy knapperne fast på ærmerne.

Tillykke – du er færdig :)