

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2077 Jakke med trekvartærmer

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,3 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: 6 knapper, skulderpuder og ærmefisk, vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Ærme – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Forkantsbelægning – 2 dele
9. Lomme – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele

3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Krave – 1 del

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også vlieseline på vrangside i sømrummene ved modellens nederste kanter og ærmernes dele. Stryg vlieseline på vrangside i sømrummene ved lommernes øverste kanter.
2. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Overlock lommernes side- og nederste kanter. Bøj lommernes øverste kanter 1 cm mod vrangen, pres, bøj dem igen 1 cm og sy fast. Bøj lommernes side- og nederste sømrum mod vrangen og pres. Læg lommerne på forstykket som markeret og stik dem fast.
5. Sy side- og skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip hak i sømrummene i rundingerne og klip sømrummene i hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy kraven i halsudskæringen.
7. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning og forkantsbelægningerne, pres sømrummene fra hinanden. Læg belægningen ret mod ret med modellen og sy forkanten og halsudskæringen. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af og klip hak i sømrummene i rundingerne. Fold belægning mod vrangen og pres.
8. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy

skulderpuder i og sy ærmefisk i.

9. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Sy foeret fast til belægningens indvendige kant. Fold jakkens oplægningssømrum mod vrangen og pres. Sy foeret fast til modellens nederste kanter og ærmerne. Vend jakken gennem åbningen. Sy åbningen sammen.

10. Sy knaphullerne i højre forstykke som markeret og sy knapperne fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)