

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2087 Frakkekjole med flæseindsats

Stof: Fast kjolestof ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,4 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 9 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og ærmer – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Nederste sidedel (Flæse) – 2 dele
6. Ærme – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Forkantsbelægning – 2 dele
9. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
3. Sy sidesømmene i sidedelene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy de nederste sidedele fast til de samlede sidedele, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy kraven ret mod ret på modellens halsudskæring.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Sy skuldersømmene i forkantsbelægningerne og halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Læg belægningen ret mod ret på forstykket og sy langs nederste kanter, forkanterne og halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne, klip sømrummene i hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen, ret kanterne til og pres.
10. Overlock de nederste kanter af ærmerne og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.
11. Sy knaphullerne på højre forstykke som markeret og sy knapperne fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)