OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2091 Klassisk damevest med knapper



Stof:

Fast stof ca. 1 m (str. 32–42) eller ca. 1,1 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm. Foerstof til lommeposer.

Andre materialer: Vlieseline og 6 knapper.

KLIPNING:

Sømrum: 1 cm ved alle sømme; 2 cm til oplægning.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Underkrave – 1 del
6. Overkrave – 1 del
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del
9. Lommeliste – 2 dele
10. Stor lommepose – 2 dele

Foer:

1. Lille lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Overkrave – 1 del
4. Lommeliste – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også en 1 cm bred vlieselinestrimmel langs reversets foldelinje på vrangsiden af forstykkets midterdele.

2. Sy indsnittene på bagstykket og pres dem mod midten. Sy prinsessesømmene på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.

3. Sy prinsessesømmene på forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

4. Marker lommeindgangen på forstykket som vist på forstykkets mønster. Fold og pres lommelisten langs midten. Sy lommelisten ret mod ret langs den nederst markerede lommelinje. Sy den lille lommepose fast på lommelisten i påsyningssømmen. Sy den store lommepose fast langs den øverst markerede lommelinje. Klip lommeåbningen op. Klip skråt ind mod enderne af lommeåbningen og stop ca. 1 mm før stikningernes ender. Før sømrummene på lommelisten og den store lommepose gennem lommeåbningen om på vrangsiden. Sy dobbelte stikninger på vrangsiden ved hjørnerne for at fastgøre lommens ender. Sy kanterne på den store og den lille lommepose sammen og overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde.

5. Sy vestens skulder- og sidesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Sy overkraven og underkraven sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede påsyningslinje for kraven. Klip sømrummene skråt af i hjørnerne. Vend kraven med retsiden ud, ret kanterne til og pres.

7. Sy skuldersømmene på belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.

8. Læg forkantsbelægningerne ret mod ret på forstykkerne, hæft dem med knappenåle og

sy langs forkanterne op til markeringen for kravens begyndelse. Klip sømrummene skråt af i hjørnerne. Fold sømrummene langs forkanterne mod belægningen på området ved lukningen og mod forstykket på reversområdet og stik dem fast 0,2 cm fra sømmen. Fold forkantsbelægningerne mod retsiden og sy langs modellens nederste kanter. Vend forkanterne med retsiden ud og ret sømmene til.

9. Sy underkraven fast i vestens halsudskæring og overkraven fast i belægningens halsudskæring. Pres sømrummene ved kravens påsyningssømme fra hinanden. Hæft sømrummene ved kravens påsyningssømme sammen tæt ved sømmene.

10. Klip to 4 cm brede skråstrimler med en længde svarende til ærmegabets længde + 6 cm (eller brug færdige skråbånd). Fold skråstrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråstrimlerne ret mod ret langs kanten af hvert sit ærmegab og sy dem fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråstrimlerne mod vrangsiden og stik dem fast langs folden på modellen. Pres sømmene.

11. Overlock vestens nederste kant, fold oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

12. Sy knaphullerne på højre forstykke og sy knapperne fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)