

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2156 Ternet bomberjakke

Stof: fast jakkestof

Andre materialer: foer, delbar lynlås, vlieseline, ribstof.

KLIPNING:

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke– 2 dele
3. Overærme– 2 dele
4. Underærme– 2 dele
5. Halsbelægning bag– 1 del
6. Belægning for– 2 dele



Ribstof:

1. Krave – 1 del
2. Linning – 1 del
3. Manchet – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke– 2 dele
3. Overærme– 2 dele
4. Underærme– 2 dele

OBS: Forstykke, bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Belægning for- 2 dele
2. Halsbelægning bag- 1 del

Mønsterdelene er amarkeret med terner for tilpasning af stofmønster!

SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele.
2. Sy skuldørsømmen, pres sømrummene fra hinanden.
3. Pres kraven på midten på langs med retsiden udad. Sy kraven ret mod ret på jakkens halsudskæring.
4. Sy lynlåsen i forstykkets midterste kant.
5. Sy skuldørsømmene på belægning til for- og bagstykker. Pres sømrummene fra hinanden. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy forkanterne og halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres.
6. Sy sidesømmene sammen, pres sømrummene fra hinanden.
7. Fold linning på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy den udvendige kant af linning til den nederste kant af jakke.
8. Sy ærmets albuesømme og pres dem fra hinanden. Sy de forreste ærmesømme og pres dem fra hinanden. Sy ærmerne ind i ærmegab.
9. Sy manchetter til en ring. Fold dem på midten på langs og pres. Sy manchetterne til de nederste kanter af ærmer.
10. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad et af ærmesømmene stå åbent ca. 15 cm til at vende frakke igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægning. Sy foer til den indvendige kant af linning og de nederste kanter af ærmer. Hæft udvendige og indvendige kanter af linning sammen. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

Tillykke – du er færdig. :)