

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2158 Slå-om kjole med flæser og lange ærmer

Stof: Fast kjolestof med et godt fald ca. 2,5 m (str. 32-42), ca. 3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper (2 til manchetlukning og 2 til taljelukning).

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 1 del med fold
2. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
3. Flæse bag – 1 del med fold
4. Forstykke øverste del – 2 dele
5. Forstykke nederste del – 2 dele
6. Flæse for – 2 dele
7. Ærme – 2 dele
8. Manchet – 2 dele
9. Bælte – 1 del

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af forkantsbelægninger i forstykkets øverste dele.
2. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) en 4 cm bred skråstrimmel og lig med bageste halsudskærings længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Sy skråstrimlen på halsudskæringen. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Sy lige i kanten.
3. Overlock forkantsbelægningens kanter på forstykkets øverste dele. Rynk den øverste kant af forstykkets øverste del. Sy skuldersømmene med bagstykket placeret imellem forstykket og forkantsbelægningen. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Fold forkantsbelægningerne på vrangside og pres. Hæft dem med forstykkets øverste dele langs de nederste kanter.
4. Rynk den nederste kant af bagstykkets øverste del. Sy bagstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy bageste flæse og bagstykkets nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Rynk de nederste kanter af forstykkets øverste dele. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forreste flæser og forstykkets nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Klip to 4 cm brede skråstrimler, hver svarende til ærmeslidsens dobbelte længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne på midten med retsiden udad og pres dem. Klip slidserne op fra ærmernes nederste kanter som markeret. Sy skråstrimlerne på de klippede kanter af slidserne med 0,7 cm sømrum og 0,2 cm i hjørnerne. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningerne, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Sy lige i kanten.
7. Rynk ærmernes øverste kanter. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.
8. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Rynk ærmernes nederste kanter. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

10. Overlock modellens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast.

11. Sy knaphuller på forstykket som markeret, sy knapper på. Sy knaphuller og knapper i manchetterne.

12. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op.

Tillykke – du er færdig :)