

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2160 Kjole med små læg og lommer

Stof: Fast kjolestof ca. 2,5 m (str. 32-42), ca. 3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke midterste del – 1 del med fold
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Bærestykke – 2 dele
5. Indsats – 2 dele
6. Lommepose – 2 dele
7. Ærme – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sæt dele af bærestykket sammen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Vend bærestykket og pres.
3. Sy læggene i forstykke som markeret, pres dem mod midten.
4. Sy lommepose til forstykkets midterste del i henhold til mærkerne af lommer, overlock sømrummene. Sy sidedele af forstykket og den midterste del af forstykket sammen, sy lommeposer. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy den nederste kant af bærestykkets yderste del til forstykket, pres sømrummene imod bærestykke. Bøj den nederste kant af bærestykkets indvendige del indad og sy den i sømmen på den ydre bærestykke.
6. Overlock halsbelægningens indvendige kant. Hæft halsbelægningen og bagstykket ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres.
7. Sy skuldersømmene ret mod ret, bærestykke ligger imellem bagstykke og halsbelægning. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy indsats og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem mod indsats. Sy sidesømmene. Sy indsats og forstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem mod indsats.
9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
10. Overlock de nederste kanter af ærmer og kjolen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)