

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2172 Lige kjole med slids og bælte

Stof: Fast kjolestof ca. 2,5 m (str. 32–38) eller ca. 2,8 m (str. 40–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 usynlig lynlås og 2 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 3,5 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Stolpe – 4 dele
4. Halsbelægning bag – 4 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Bælte – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 2 dele
3. Manchet – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy brystindsnittene på forstykket og pres dem opad.
3. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy den bageste halsbelægning og stolperne sammen og pres sømrummene fra hinanden. Sy højre og venstre del af den udvendige stolpe sammen ret mod ret fra hjørnet ved forstykkets halsudskæring til slidsmarkeringen. Sy højre og venstre del af den indvendige stolpe sammen på samme måde. Pres sømrummene fra hinanden. Læg den udvendige og den indvendige stolpe ret mod ret og sy langs halsudskæringen og fra slidsmarkeringen til den nederste kant. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Vend delene med retsiden ud, ret kanterne til og pres. Sy stolpen med halsbelægningen fast til kjolen, overlock sømrummene og pres dem mod kjolen.
5. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
6. Fold bæltets dele på midten på langs ret mod ret og sy langs de lange og de skrå kanter. Vend bæltets dele med retsiden ud, ret kanterne til og pres. Rynk de korte kanter på bæltets dele.
7. Sy sidesømmene, idet bæltets dele lægges ind i sømmene som markeret. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Klip ærmeslidsen op langs den markerede linje. Klip en 4 cm bred skråstrimmel af hovedstoffet med en længde svarende til den dobbelte længde af slidsen + 4 cm. Fold skråstrimlen på midten på langs og pres. Fold de lange kanter ind mod midten og pres. Kant ærmeslidsen med skråstrimlen. Sy ærmesømmen, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk ærmets nederste kant. Det andet ærme sys på samme måde.
9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne med retsiden ud og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj manchetternes indvendige kanter indad og stik dem fast i påsyningssømmene.
10. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres dem.

11. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

12. Sy knaphullerne og sy knapperne fast på manchetterne.

Tillykke – du er færdig :)