

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2176 Kjole-sweater i vinterjersey

Stof: Tæt jersey med lav strækprocent ca. 1,9 m (str. 32-42), ca. 2,4 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Lynlås eller pyntekant til søm midtfor, vlieseline til strikkede stoffer.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Bærestykke bag – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Bærestykke for – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Belægning bag – 2 dele
7. Belægning for – 2 dele

Vlieseline:

1. Belægning bag – 2 dele
2. Belægning for – 2 dele



SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy brystindsnit i forstykket, hvis du har dem i din størrelse, pres sømrummene opad.
3. Sy de midterste sømme i bærestykker for og bag, overlock sømrummene og pres dem til venstre. Sy skuldere sømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy den midterste søm i bagstykke, overlock sømrummene og pres dem til venstre. Overlock de midterste kanter af forstykke. Sy lynlås i den midterste søm af forstykke. Pyntestik langs lynlåsen.
5. Sy ærmer til forstykke og bagstykke, overlock sømrummene og pres dem mod ærmer.
6. Sy bærestykke og modellen sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod bærestykke. Pyntestik 0,5 cm fra bærestykkets søm.
7. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy midter- og skuldere sømmene af belægninger, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den nederste kant af belægning. Læg belægning og modellen ret mod ret og sy langs halsudskæring. Veng belægning og pres. Hæft belægning og modellen fast i midter- og skuldere sømmene.
9. Overlock de nederste kanter af ærmer og kjolen. Bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)