

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2182 Bluse med læg midtfor

Stof: Fast blusestof ca. 1,3 m (str. 32–40) eller ca. 1,5 m (str. 42–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 5 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 2 cm til oplægning af modellen og 0 cm langs læggets lodrette fremspring og kravens forreste kant.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Krave – 4 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Manchet – 4 dele

Vlieseline:

1. Krave – 2 dele
2. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy brystindsnittene og pres dem opad.



3. Klip en 5 cm bred skråstrimmel til kantning af åbningen på bagstykket med en længde svarende til den dobbelte længde af åbningen + 4 cm. Fold skråstrimlen på midten på langs med retsiden udad og pres. Marker åbningen på bagstykket og klip den op. Fold bagstykket ud langs åbningen, så kanten ligger i en lige linje. Læg skråstrimlen ret mod ret langs kanten og sy den fast. Sømrummet skal være 0,5–0,7 cm langs åbningen og reduceres til 0,2 cm ved åbningens nederste ende. Fold skråstrimlen mod vrangsiden omkring sømrummet og stik den fast i påsyningssømmen.
4. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Klip en 2,5 cm bred og 5 cm lang skråstrimmel til løkken. Fold strimlen på midten på langs ret mod ret og sy 0,3 cm fra folden. Klip sømrummene tæt på stikningen. Vend strimlen med retsiden ud og ret den til. Tilpas løkkens længde.
6. Læg kravens dele parvis sammen ret mod ret og sy langs de øverste kanter og bagkanterne, idet løkken lægges ind i den venstre kravedel. Begynd og afslut stikningen præcist ved kravens påsyningslinje. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og klip sømrummene skråt af i hjørnerne. Vend kravedelene med retsiden ud og pres. Sy kravens udvendige dele fast i halsudskæringen, idet sømrummet klippes ind ved hjørnet på forstykket. Fold de åbne kanter på kravens indvendige dele ind og stik dem fast i påsyningssømmen.
7. Fold og sy lægget på forstykket langs midterlinjen med retsiden udad. Fordel læggets dybder til hver sin side og pres. Overlock kravens forreste kant sammen med læggets lodrette kant. Overlock læggets øverste kant. Fold læggets øverste del omkring kraven og hæft den fast til kravens påsyningssøm.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Rynk ærmernes nederste kanter. Sy ærmesømmene fra ærmegabene til slidsmarkeringerne, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Stik slidserne fast 0,1 cm fra folden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
10. Læg manchetternes dele ret mod ret og sy langs sidekanterne og de nederste kanter. Begynd og afslut stikningen præcist ved de markerede påsyningslinjer for manchetterne. Vend manchetterne med retsiden ud og pres. Sy manchetternes udvendige sider fast til ærmerne. Fold sømrummene på manchetternes indvendige sider ind og stik dem fast i påsyningssømmene.

11. Fold modellens nederste kant 1 cm mod vrangsiden og derefter endnu 1 cm og stik den fast.

12. Sy knaphullerne på manchetterne og sy knapperne fast. Sy knappen fast på kraven.

Tillykke – du er færdig :)