

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2183 Skjorte med indsats

Stof: Fast blusestof ca. 1,2 m (str. 32–40) eller ca. 1,5 m (str. 42–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 9 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 1 del til fold
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
4. Forstykke nederste midterdel – 2 dele
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Ærme – 2 dele
7. Manchet – 4 dele
8. Stolpe – 2 dele
9. Kravestand – 2 dele
10. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe – 2 dele
2. Kravestand – 1 del
3. Manchet – 2 dele

4. Krave – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy prinsessesømmene på bagstykket, overlock sømrummet og pres dem mod midten.
3. Fold og sy læggene på forstykket og pres dem væk fra midten. Sy forstykkets midterdele sammen, overlock sømrummet og pres det nedad. Sy prinsessesømmene på forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Fold stolpen på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy stolpens udvendige side fast til forstykkets midterdel og pres sømrummene mod stolpen. Fold kanten på stolpens indvendige side ind og stik den fast i påsyningssømmen.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy kravestandens udvendige del fast i halsudskæringen. Fold den åbne kant på kravestandens indvendige del ind og stik den fast i påsyningssømmen.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Rynk ærmekuplerne. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, pres sømrummene og overlock dem.
9. Sy hver manchete til en ring og pres sømrummene fra hinanden. Læg manchetternes dele parvis ret mod ret og sy langs de øverste kanter. Vend manchetterne med retsiden ud og pres. Læg manchetternes retside mod ærmernes vrangside og sy dem fast. Overlock sømrummene. Fold manchetterne opad, så de dækker påsyningssømmene.
10. Fold modellens nederste kant 1 cm mod vrangside og derefter endnu 1 cm og stik den fast.
11. Sy knaphullerne på højre stolpe og kravestand og sy knapperne fast på venstre side. Sy

knapperne fast gennem manchetterne og ærmerne.

Tillykke – du er færdig :)