

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm),
hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2184 Kjole med skråt bærestykke

Stof: Tæt strikket stof med lavt strækprocent i to farver

Stof 1 (til kjolens øverste dele og kraven) ca. 0,8 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (til kjolens nederste dele og manchetter) ca. 1,2 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 12 snøreringe og snor ca.længde er lig med taljeomkreds plus 70 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof 1:

1. Bærestykke bag – 1 del
2. Bærestykke for – 1 del
3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Kravestand – 1 del
5. Indsats for – 1 del

Stof 2:



1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke venstre del – 1 del
3. Forstykke højre del – 1 del
4. Ærme nederste del – 2 dele
5. Manchet – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bærestykket og bagstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
2. Sy indsatsen og forstykkets venstre og højre dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod indsatsen. Sy bærestykket til forstykket, pres sømrummene opad og overlock.
3. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy ærmernes øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy ærmerne i de åbne ærmegab, overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne.
5. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem.
6. Sy manchetterne hver for sig til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres.
7. Sy kraven til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy kraven i halsudskæringen ved at strække kraven lidt. Overlock sømrummene og pres.
8. Overlock modellens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast.
9. Sæt snøreringe som markeret og træk snoren igennem dem.

Tillykke – du er færdig :)