

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2191 Kort frakke med hætte

Stof: Stof af naturfibre/blandet stof velegnet til frakker.

Andre materialer: foer, 1 stor knap + 2 knapper, vlieseline, skulderpuder, ærmefisk.

KLIPNING:

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Hætte- 2 dele
4. Belægning for – 2 dele
5. Halsbelægning af bagstykket – 1 del
6. Øverste del af ærmet – 2 dele
7. Nederste del af af ærmet – 2 dele
8. Manchet – 4 dele
9. Nederste del af forstykket – 2 dele
10. Nederste del af bagstykket – 1 del

Vlieseline:

1. Belægning for – 2 dele
2. Halsbelægning af bagstykket – 1 del



3. Manchet - 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke– 2 dele
3. Øverste del af ærmet – 2 dele
4. Nederste del af af ærmet – 2 dele
5. Hætte– 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på kanten til hættens ansigtsudskæring.
2. Sy skulderindsnit på bagstykker og pres dem mod midten. Sy de midterste kanter af bagstykker sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykket sammen med den nederste del af bagstykket, pres sømrummene opad og sy pyntesøm 0,5 cm fra sømmen.
3. Sy brystindsnit på forstykker og pres dem opad. Sy forstykket sammen med den nederste del af forstykket, pres sømrummene opad og sy pyntesøm 0.5 cm fra sømmen.
4. Sy skuldereømmene sammen og pres dem fra hinanden.
5. Sy dele af hættens sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy dele af hættens fra foer sammen, pres sømrummene. Fold og hæft læg i hættens og foer. Sy hættens of foer sammen i ansigtsudskæring ret mod ret, vend og sy pyntesøm 0,1 - 0,2 cm fra kanten. Sy hættens ind i halsudskæringen.
6. Sy skuldereømmene på belægning til for- og bagstykker. Pres sømrummene fra hinanden.
7. Sy knaphuller langs den midterste kant af belægning til forstykkers højre del. Læg belægning ret mod ret på forstykke, sy på langs af forstykkernes nederste og midterste kanter og i halsudskæringen.
8. Sy ærmets albuesømme og pres dem fra hinanden. Sy de forreste ærmesømme og pres dem fra hinanden. Sy manchetterne i ringen fra de øverste kanter til markeringer af slidser, klip hak i sømrummene ved markeringen og pres fra hinanden. Sæt manchetterne parvis med retsiden indad, og sy på langs slidser og de nederste kanter. Klip hjørnerne skråt af, vend manchetter mod ret og pres. Sy de øverste mancheter på ærmer, og pres

sømrummene nedad. Sy ærmerne ind i ærmegab. Sy skulderpuder og ærmefisk ind i frakken.

9. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad et af ærmesømmene stå åbent ca. 15 cm til at vende frakke igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægning. Sy foer til den nederste kant af frakke og til de nederste manchetter. Vend frakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

10. Sy knaphul på forstykkets højre del. Sy knapperne fast langs den midterste kant i venstre del.

Tillykke – du er færdig. :)