

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2193 Bluse med bindeærmer

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32–42) eller ca. 1,8 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 3 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger og 2 cm til oplægning af blusens nederste kant.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 4 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy taljelæggene på bagstykket og forstykket som markeret.
3. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
4. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy belægningens skuldersømme og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.
6. Læg belægningen ret mod ret på modellen, hæft den med knappenåle og sy langs de nederste hjørner, forkanterne og halsudskæringen. Vend forkanterne og halsudskæringen med retsiden ud, ret sømmene til og pres.
7. Klip ærmeslidsen op i hvert ærme langs den markerede linje. Klip to 4 cm brede skråtrimler af hovedstoffet med en længde svarende til den dobbelte længde af slidsen + 4 cm. Fold skråtrimlerne på midten på langs og pres. Fold de lange kanter ind mod midten og pres. Kant ærmeslidserne med skråtrimlerne.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, så markeringerne passer sammen. Overlock sømrummene og pres dem.
9. Læg manchetternes dele ret mod ret og sy langs den nederste kant samt langs enderne af den øverste kant fra hjørnerne til markeringerne. Klip sømrummene skråt af i hjørnerne og klip hak ved markeringerne. Vend manchetterne med retsiden ud, ret kanterne til og pres. Rynk ærmernes nederste kanter. Sy manchetternes udvendige sider fast til ærmernes nederste kanter. Fold manchetternes indvendige kanter ind og stik dem fast i påsyningssømmene.
10. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.
11. Sy knaphullerne på højre forstykke som markeret og sy knapperne fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)