

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2199 Duffelcoat

Stof: Fast frakkestof ca. 2,4 m (str. 32-42), ca. 2,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 1 stor knap (evt. lynlås) + 4 duffelcoat-lukninger, vlieseline, skulderpuder.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm, til yderste hættekant – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Hætte – 2 dele
4. Belægning for – 2 dele
5. Halsbelægning af bagstykket – 1 del
6. Øverste del af ærmet – 2 dele
7. Nederste del af ærmet – 2 dele
8. Manchet – 4 dele
9. Bærestykke for – 2 dele
10. Bærestykke bag – 1 del
11. Lomme – 2 dele

Vlieseline:

1. Belægning for – 2 dele
2. Halsbelægning af bagstykket – 1 del
3. Manchet – 2 dele
4. Bærestykke for – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Øverste del af ærmet – 2 dele
4. Nederste del af ærmet – 2 dele
5. Hætte – 2 dele
6. Bærestykke bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på kanten til hættens ansigtsudskæring.
2. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden. Sæt bageste bærestykke og foer sammen ret mod ret og sy langs sidekanter og den nederste kant. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af, vend bærestykke og pres. Læg bærestykke på bagstykke og hæft dem sammen i skulderudskæringer.
3. Sy brystindsnit på forstykker og pres dem opad. Sy forstykke og forreste bærestykke sammen. Fod bærestykke opad og pres langs markeret linje, sy pyntestik i 2 cm fra foldelinje.
4. Overlock lommens kanter hele vejen rundt. Bøj den øverste kant af lommen mod vrangen og sy fast. Bøj de andre kanter af lommen mod vrangen og pres. Sæt lommen på forstykke som markeret og sy fast.
5. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy dele af hættens foer sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy dele af hættens foer sammen, pres sømrummene mod venstre. Fold og hæft læg i hættens foer som markeret. Sy hættens foer sammen i ansigtsudskæring ret mod ret, vend hættens foer, pres og sy pyntesøm 0,1 - 0,2 cm fra den yderste kant. Hæft foer fast langs hættens nederste kant. Sy

hætten ind i halsudskæringen.

7. Sy skuldresømmene på belægning til for- og bagstykker. Pres sømrummene fra hinanden.

8 Sy et knaphul i forkantsbelægning til forstykkers højre del som markeret. Læg belægning ret mod ret på forstykke, sy på langs af forstykkernes nederste kanter og forkanter og i halsudskæringen.

9. Sy ærmets albuesømme og pres dem fra hinanden. Sy de forreste ærmesømme og pres dem fra hinanden. Sy manchetterne i ringen fra de øverste kanter til markeringer af slidser, klip hak i sømrummene ved markeringen og pres fra hinanden. Sæt manchetterne parvis med retsiden indad, og sy på langs slidser og de nederste kanter. Klip hjørnerne skråt af, vend manchetter mod ret og pres. Sy de øverste manchetter på ærmer, og pres sømrummene nedad. Sy ærmerne ind i ærmegab. Sy skulderpuder ind i frakken.

10. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad et af ærmesømmene stå åbent ca. 15 cm til at vende frakke igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægning. Sy foer til den nederste kant af frakke og til de nederste manchetter. Vend frakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

11. Sy den indvendig knap fast på forstykkets venstre del. Sy duffelcoat-lukninger fast på forstykker som markeret.

Tillykke – du er færdig :)