

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2226 Top med bindebånd

Stof: strikkede stoffer af medium stræk ca. 1 m (str. 32-40), ca. 1,5 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke nederste del – 1 del
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke øverste del – 4 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Bindebånd – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Læg de midterste dele af forstykke sammen ret mod ret og sy mellem markeringer "o", klip hak i sømrummet i hjørne.

2. Fold den midterste del af forstykket på langs på midten med retside indad. Sy mellem markeringer "o", klip hak i sømrummene ved markeringerne. Vend den midterste del af forstykket mod retside og pres.
3. Fold to af de øverste dele af forstykket med retsiden indad, sæt den midterste del ind imellem dem, og sy fra siden til skuldarsømmen. Vend de øverste dele af forstykkerne ud på retsiden og pres. Fortsæt med at sy som et stykke.
4. Klip hak ved markeringer i den øverste del af sømrummet af forstykkets nederste del. Overlock sømrummet mellem markeringer, bøj det mod vrangen og sy fast.
5. Sy den midterste og nederste del af forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
6. Overlock halsbelægningens indvendige kant. Hæft halsbelægningen og bagstykket ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold halsbelægningen mod vrangen og pres. Sy skuldarsømmene med forstykket imellem belægning og bagstykke, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy belægning fast på langs af den indvendige kant.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Overlock de nederste kanter af ærmer, bøj dem mod vrangen og sy fast. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets nederste dels længde + 4 cm. Fold skråstrimler langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabet. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
10. Overlock den nederste kant af bluse, bøj den mod vrangen og sy fast.
11. Fold bindebånd på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad et lille stykke i den lange side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bindebånd mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op. Træk bindebåndet gennem hullet på forstykket og bind den sammen.

Tillykke – du er færdig :)