

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2230 T-shirt med drapering

Stof:

Strikket stof med middel til høj strækprocent ca. 1 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af modellen og ærmerne og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke nederste del – 1 del
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Brystskål udvendig del – 2 dele
5. Brystskål indvendig del – 2 dele
6. Ærme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Rynk den øverste og nederste kant på brystskålenes udvendige dele. Læg brystskålenes indvendige og udvendige dele ret mod ret og sy langs décolletékanterne. Vend delene med retsiden ud, ret dem til og hæft stoflagene sammen langs de åbne kanter.



2. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy brystskålene fast til forstykkets øverste dele og pres sømrummene.
4. Klip en 4 cm bred skråstrimmel (den omtrentlige længde er angivet på mønsterdelen til forstykkets nederste del). Fold skråtrimlen på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråtrimlen ret mod ret langs den nederste kant på forstykkets øverste del og bagstykkets halsudskæring, så brystskålene ligger mellem modellen og skråtrimlen, og sy den fast. Fold skråtrimlen mod vrangsiden, klip hak i sømrummene og stik den fast langs folden på modellen. Pres sømmen. Læg højre brystskål over venstre og hæft dem sammen langs den nederste kant.
5. Sy brystskålene fast til forstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
8. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, fold oplægningssømrummene mod vrangsiden, pres og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)