

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2241 Kort jakke med lommer

Stof:

Tyndt fastvævet frakkestof ca. 1,5 m (str. 32–42), ca. 1,8 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer: ca. 1,2 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås ca. 50 cm, skulderpuder.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 2 cm sømrum ved lommernes øverste kanter og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del til fold
3. Ærme – 2 dele
4. Lomme – 2 dele
5. Lommeklap – 4 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Krave – 2 dele
9. Belægning til nederste kant – 1 del til fold
10. Manchet – 2 dele

Foer:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del til fold
3. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Manchet – 2 dele
5. Lommeklap – 2 dele
6. Belægning til nederste kant – 1 del

OBS: For- og bagstykke til foeret klippes fratrasket belægningernes bredde.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock lommernes øverste kanter. Fold sømrummene mod vrangsiden og stik dem fast. Overlock lommernes nederste kanter og sidekanter, fold sømrummene mod vrangsiden og pres. Sæt lommerne på forstykket som markeret og stik dem fast. Læg lommeklapperne dele ret mod ret og sy langs sidekanterne og de nederste kanter. Klip sømrummene ned, vend lommeklapperne til retsiden og pres. Sy en pyntestikning langs lommeklapperne kanter. Læg lommeklapperne på forstykket som markeret, så de vender opad, og sy dem fast. Fold lommeklapperne ned og sy en hæftestikning langs påsyningssømmen.
3. Sy skulder- og sidesømmene og pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy ærmesømmene og pres sømrummene bagud. Sy ærmerne i ærmegabene og pres sømrummene. Sy skulderpuderne fast. Sy hver manchet sammen til en ring og pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetternes udvendige kanter fast til ærmernes nederste kanter.
5. Sy en del af kraven fast i halsudskæringen. Klip hak i sømrummene og pres dem fra hinanden.
6. Sy belægningen til den nederste kant fast til jakken og pres sømrummene fra hinanden.

7. Sy lynlåsen fast til jakkens forkanter.
8. Sy foerdelene sammen og sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm, så jakken kan vendes igennem.
9. Sy skuldersømmene på belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Sy den anden del af kraven fast i belægningens halsudskæring, klip hak i sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy belægningen fast til foeret og pres sømrummene mod foeret. Sy foeret fast til den indvendige kant på belægningen til den nederste kant og pres sømrummene mod belægningen.
10. Læg jakken og foeret ret mod ret. Sy langs forkanterne og kraven. Klip sømrummene ned i kravens hjørner. Vend jakken til retsiden gennem åbningen i foeret. Hæft over- og underkraven sammen tæt ved påsyningssømmene. Hæft jakken og foeret sammen i påsyningssømmen på belægningen til den nederste kant.
11. Sy foeret fast til manchetternes indvendige kanter. Hæft sømrummene ved manchetterne på jakken og foeret sammen.
12. Sy åbningen i foeret sammen.
13. Sy pyntestikninger langs forkanterne og rundt langs kraven.

Tillykke – du er færdig :)