

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2243 Asymmetrisk blazer med skrå kant

Stof:

Fast stof ca. 1,7 m (str. 32–40), ca. 2 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,5 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Skulderpuder og skulderfisk, vlieseline, 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 2 cm til oplægning af modellen og 3 cm til oplægning af ærmerne.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke venstre sidedel – 1 del
3. Bagstykke højre sidedel – 1 del
4. Forstykke venstre midterdel – 1 del
5. Forstykke højre midterdel – 1 del
6. Forstykke venstre sidedel – 1 del
7. Forstykke højre sidedel – 1 del
8. Underkrave – 1 del
9. Overkrave – 1 del
10. Forkantsbelægning højre – 1 del
11. Forkantsbelægning venstre – 1 del

12. Halsbelægning bag – 1 del
13. Ærme – 2 dele
14. Lommepaspel – 4 dele
15. Lommeklap – 4 dele

OBS: For- og bagstykke til foeret klippes efter mønsterdelene til yderstoffet med fradrag for forkantsbelægningens og halsbelægningens bredde.

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke venstre sidedel – 1 del
3. Bagstykke højre sidedel – 1 del
4. Forstykke venstre midterdel – 1 del
5. Forstykke højre midterdel – 1 del
6. Forstykke venstre sidedel – 1 del
7. Forstykke højre sidedel – 1 del
8. Ærme – 2 dele
9. Lille lommepose – 2 dele
10. Stor lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Forstykke venstre midterdel – 1 del
2. Forstykke højre midterdel – 1 del
3. Forkantsbelægning venstre – 1 del
4. Forkantsbelægning højre – 1 del
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Overkrave – 1 del
7. Lommeklap – 2 dele
8. Lommepaspel – 2 dele

Bemærk!

Siden med tekst på mønsterdelene svarer til stoffets retside.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg en 1 cm bred vlieselinestrimmel på vrangsidens langs reversets foldelinje på forstykkerne.
2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy prinsessesømmene på bagstykket og pres sømrummene mod midten.

3. Sy prinsessesømmene på forstykket og pres sømrummene mod midten.
4. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy den anden klap på samme måde. Stryg en stribe vlieseline (4 cm bred og med en længde svarende til lommeåbningens længde + 4 cm) på vrangsiden ved lommeåbningen. Placer lommepaspellerne på modellens forstykke, så trævlekanterne mødes på lommeafmærkningens midterlinje. Hæft pasplerne på plads med knappenåle. Afmærk placeringslinjens ender på pasplerne (lommelængden). Stik 0,6 cm fra trævlekanterne med korte sting. Begynd og slut syningen præcist ved enderne af placeringslinjerne. Klip op langs midterlinjen af lommeindgangen. Klip ikke pasplerne. Klip derefter skråt ud mod hjørnerne præcist til det sidste sting. Pres sømrummene fra hinanden. Vend pasplerne om på vrangsiden og juster åbningen, så pasplerne ligger lige og jævne. Kast pasplerne løst sammen med sysilke. Sæt den nederste del af lommeposen og sømrummet af den nederste paspel sammen og sy langs foregående stikning. Sæt de øverste kanter af klappen og lommeposens øverste del sammen og sy fast. Sæt den øverste del af lommeposen og sømrummet af den øverste paspel sammen og sy langs foregående stikning. Fold sømrummene ved lommeenderne mod vrangsiden og sy en dobbelt søm på indersiden nær hjørnerne for at fastgøre lommens ender. Sy lommeposernes kanter sammen.
5. Sy skulder- og sidesømmene og pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven til retsiden og pres.
7. Sy belægningens skuldersømme og pres sømrummene fra hinanden.
8. Læg forkantsbelægningerne ret mod ret på forstykkerne, nål dem fast og sy langs forkanterne op til markeringen for enden af kravens påsyningssøm.
9. Sy underkraven fast i jakkens halsudskæring og overkraven fast i halsudskæringen på belægningen. Pres sømrummene fra hinanden og hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen tæt ved sømmene.
10. Sy ærmesømmene og pres sømrummene bagud. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy skulderpuderne fast.
11. Pres oplægningssømrummene ved modellens og ærmernes nederste kanter mod vrangsiden.

12. Sy foerets sømme og lad en åbning stå i sømmen i venstre ærme. Sy foeret fast til belægningen. Sy foeret fast til modellens og ærmernes oplægningssømrum.

13. Vend jakken gennem åbningen i foeret. Sy åbningen til.

14. Sy knaphullerne som markeret og sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)