

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2248 Blazer uden lukning med ståkrave

Stof:

Fast stof ca. 1,5 m (str. 32–42), ca. 1,8 m (str. 44–54)
med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,3 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, 2 dekorative lynlåse ca. 15 cm lange, skulderpuder.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 3 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Ærme øverste del – 2 dele
9. Ærme nederste del – 2 dele
10. Manchet – 2 dele

OBS: Foerdelene klippes efter mønsterdelene til yderstoffet med fradrag for belægningernes bredde.

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Ærme øverste del – 2 dele
5. Ærme nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy prinsessesømmene på bagstykket og pres sømrummene mod midten. Sy bagstykkets midtersøm og pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy prinsessesømmene på forstykket og pres sømrummene mod midten. Stik lynlåsene fast oven på prinsessesømmene på forstykket som markeret.
4. Sy skulder- og sidesømmene og pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven til retsiden og pres. Sy kraven fast i halsudskæringen.
6. Sy belægningens skuldersømme og pres sømrummene fra hinanden. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs forkanterne, halsudskæringen (kraven ligger mellem belægningen og modellen) og de nederste hjørner ved forkanterne. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og klip sømrummene skråt af i hjørnerne. Vend delene med retsiden ud. Sy en pyntestikning 0,5–0,7 cm fra kanten langs forkanterne og de forreste dele af halsudskæringen frem til kraven.
7. Sy ærmernes albuesømme og pres sømrummene fra hinanden. Pres

oplægningssømrummene mod vrangsiden. Sy de forreste ærmesømme og pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy skulderpuderne fast.

8. Sy hver manchete sammen til en ring og pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetternes udvendige kanter fast til ærmernes nederste kanter og pres sømrummene mod manchetterne.

9. Sy foerets dele sammen på samme måde som yderstoffets dele og lad en åbning stå i venstre ærmes albuesøm. Sy foeret fast til halsbelægningen og forkantsbelægningerne.

10. Marker modellens nederste kant og pres oplægningssømrummet mod vrangsiden. Sy foeret fast til modellens nederste kant og manchetternes indvendige kanter. Vend modellen med retsiden ud. Sy åbningen i foeret til. Fold manchetterne om på ærmerne.

Tillykke – du er færdig :)