

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2249 Jakke med lynlås og dekorative detaljer

Stof:

Fast stof i to farver.

Stof 1 (jakke): ca. 1,6 m (str. 32–42), ca. 1,8 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.



Stof 2 (bærestykker og krave): ca. 0,6 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,4 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås, 2 små lynlåse, dekorativt pipingbånd (længden er angivet på mønsterdelen til forstykket), skulderpuder og ærmefisk.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 3 cm til oplægning af modellen og ærmerne og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof 1:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel 1 – 2 dele
4. Forstykke sidedel 2 – 2 dele
5. Forstykke midterdel – 2 dele
6. Ærme øverste del – 2 dele
7. Ærme nederste del – 2 dele

8. Halsbelægning bag – 1 del
9. Forkantsbelægning – 2 dele

Stof 2:

1. Lommepaspel – 4 dele
2. Forstykke stolpe – 2 dele
3. Bærestykke bag – 2 dele
4. Bærestykke for – 2 dele
5. Krave – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke sidedel 1 – 2 dele
5. Forstykke sidedel 2 – 2 dele
6. Ærme øverste del – 2 dele
7. Ærme nederste del – 2 dele
8. Lille lommepose – 2 dele
9. Stor lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Krave – 1 del
5. Forstykke stolpe – 2 dele
6. Lommepaspel – 4 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også vlieseline på oplægningssømrummene ved modellens og ærmernes nederste kanter.
2. Sy prinsessesømmene på bagstykket med pipingbåndet imellem og pres sømrummene mod midten. Sy bagstykkets midtersøm og pres sømrummene fra hinanden. Sy de bageste bærestykker fast til bagstykket og pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy hver del af forstykkets sidedel 1 sammen med hver sin del af forstykkets sidedel 2 med pipingbåndet imellem. Klip hak i sømrummene og pres dem mod midten. Sy

forstykkets stolper fast til midterdelene og pres sømrummene fra hinanden. Sy prinsessesømmene på forstykket med pipingbåndet imellem og pres sømrummene mod midten. Sy de forreste bærestykker fast til forstykket og pres sømrummene fra hinanden.

4. Marker lommernes placering på forstykket. Fold lommepaspellerne på midten på langs med vrangsiden indad og pres. Marker en hjælpelinje 0,75 cm fra og parallelt med folden på hver lommepaspel samt to tværgående linjer, der markerer lommelængden. Sy lommepaspellerne fast til forstykket langs hjælpelinjerne. Begynd og afslut stikningen præcist ved markeringerne for lommelængden. Klip lommeåbningen op langs midterlinjen indtil 1–1,5 cm før lommeåbningens ender. Klip derefter skråt ud mod hjørnerne og stop ca. 1 mm før stikningernes ender. Før sømrummene gennem lommeåbningen om på vrangsiden og ret kanterne til. Juster paspellernes ender, så afstanden mellem dem er 5 mm (svarende til bredden på lynlåsens tænder). Sy en dobbelt stikning på vrangsiden nær hjørnerne for at fastgøre lommens ender. Læg lynlåsen under paspellerne, så tænderne er synlige, og sy lynlåsbandet fast. Sy den store lommepose fast i påsyningssømmen på den øverste lommepaspel. Sy den lille lommepose fast i påsyningssømmen på den nederste lommepaspel. Sy lommeposernes kanter sammen. Sy den anden lomme på samme måde.

5. Sy side- og skuldersømmene og pres sømrummene fra hinanden.

6. Sy den ene del af kraven fast i halsudskæringen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og pres sømrummene fra hinanden.

7. Sy skuldersømmene på belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Sy den anden del af kraven fast i halsudskæringen på belægningen og pres sømrummene fra hinanden.

8. Læg forkantsbelægningerne ret mod ret på forstykkerne, så kravens dele også ligger ret mod ret, og sy langs forkanterne og kravens kant, idet den delbare lynlås placeres mellem delene i forkanterne. Klip sømrummene skråt af i hjørnerne og klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Vend forkanterne med retsiden ud, ret sømmene til og pres. Hæft sømrummene ved kravens påsyningssømme sammen tæt ved sømmene.

9. Sy ærmernes albuesømme og pres sømrummene fra hinanden. Pres oplægningssømrummene ved ærmernes nederste kanter mod vrangsiden. Sy de forreste ærmesømme og pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy skulderpuderne og ærmefiskene fast.

10. Sy foerets sømme og sy ærmerne i, men lad en åbning stå i venstre ærmes forreste søm. Sy indsnittet eller fold lægget på bagstykket som markeret. Sy foeret fast til belægningens indvendige kant. Pres modellens oplægningssømrum mod vrangsiden. Sy foeret fast til

oplægningssømrummene ved modellens og ærmernes nederste kanter. Vend jakken med retsiden ud gennem åbningen og sy åbningen til.

Tillykke – du er færdig :)