

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2272 Bluse med skulderlæg

Stof: Fast blusestof med god drapering ca. 1,5 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lylås og 5 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 2 dele
6. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 2 dele
3. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Fold og fastgør læg i forstykket som markeret (folderne peger mod halsudskæringen).
4. Sy skulder- og sidesømmene, klip hak i sømrummene i rundingerne. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skulderyømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skulderyømmene og lynlåsen.
6. Fold et winerlæg på ærmernes øverste kanter som markeret. Læg tilfældige folder på ærmernes nederste kanter ved bagsiden. Sy ærmeyømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
8. Bøj modellens nederste kant 1 cm mod vrangen to gange og sy fast.
9. Sy knaphuller på manchetterne som markeret, sy knapper på. Sy knapper på læggene ved venstre skulderyøm.

Tillykke – du er færdig :)