

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2291 Ærmeløs A-linje kjole med elegant pasform

Stof: Fast kjolestof ca. 1,8 m (str. 32- 42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 1 del med fold
4. Forstykke nederste del – 1 del med fold

Foer:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Forstykke øverste del – 1 del med fold

SYNING:

1. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten.
2. Sy indsnit i forstykke, taljeindsnit presses mod midten og brystindsnit presses opad.



3. Sy skulder og sidesømmene i de øverste dele af kjolen, pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy foerets detaljer på samme måde som detaljer af stof. Sæt kjolens øverste del og foer sammen ret mod ret og sy langs halsudskæring. Sy foeret til ærmegabet af kjolen ret mod ret i to trin: først til ærmegabet foran og derefter til ærmegabet bagpå. Klip hak i sømrummene, fold foer mod vrangen og pres.
5. Hæft de nederste kanter og midterste bagkanter af kjole og foer sammen.
6. Fold og hæft læg i de nederste dele som markeret. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
7. Sy øverste og nederste del af kjole sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)