

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2316 Kjole med rynker under bryst

Stof: bomuld, viskose, satin, silke.

Andre materialer:

vlieseline – 50 cm

knapper – 10 stk

usynlig lynlås – 55 cm



### KLIPNING:

#### Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Midterbagstykke skørt med fold – 1 del
3. Sidebagstykke skørt – 2 dele
4. Forstykke – 2 dele
5. Midterforstykke skørt – 2 dele
6. Sideforstykke skørt – 2 dele
7. Ærme – 2 dele
8. Manchet – 2 dele
9. Halsbelægning for – 1 del
10. Halsbelægning bag – 2 dele

#### Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del
3. Halsbelægning bag – 2 dele

### SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy sidebagstykkerne ret mod ret på midterbagstykket. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy den øverste og nederste del af bagstykket sammen ret mod ret. Overlock sømrummet og pres det opad.
3. Overlock de midterste dele af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy sideforstykkerne ret mod ret på midterforstykkerne. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Rynk forstykkets nederste kant. Sy de øverste og nederste dele af forstykkerne sammen ret mod ret. Overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene sammen og pres dem bagud.
6. Sy halsbelægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen med skuldersømmene.
7. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne 0,1 cm fra folden. Sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene sammen. Rynk de nederste kanter af ærmerne.
8. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetterne ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
9. Overlock den nederste kant af kjolen, bøj den på vrangsiden og sy fast.
10. Sy knaphuller i manchetterne. Sy knapperne fast på manchetterne og i forstykket.

Tillykke – du er færdig.