OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2393 Bluse med bindebånd



Stof: Fast let blusestof ca. 1,6 m (str. 32–42), ca. 1,8 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Usynlig lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af skøderne og ærmerne – 2 cm.

Stof:
1. Bagstykke – 2 dele
2. Peplum bag – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Peplum for – 1 del
5. Ærme – 2 dele
6. Bindebånd – 2 dele

SYNING:

1. Rynk langs bagstykkets nederste kant. Sy peplum bag på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem opad.

2. Overlock bagstykkets midterkanter hver for sig. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant og pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlåsen i.

3. Overlock forstykkets midterkanter hver for sig. Sy forstykkets midtersøm fra den øverste kant til slidsmarkeringen og fra den næste markering til nederste kant. Pres sømrummene fra hinanden. Sy en pyntestikning langs slidsen 0,1 cm fra kanten.

4. Læg bindebåndsdelen ret mod ret på forstykket og sy langs den frie ende. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede sømlinje for sammensyning af forstykket og forreste peplum. Klip hak i sømrummene ved markeringerne og langs de buede kanter. Klip sømrummene skråt af i hjørnet. Vend delene med retsiden ud og pres. Sy den anden bindebåndsdel på samme måde.

5. Rynk langs bindebåndenes øverste sømrum. Fold forstykket sådan, at sømrummene langs forstykkets nederste kant og bindebåndets øverste kant danner én sammenhængende kant. Sy forreste peplum ret mod ret langs denne kant. Overlock sømrummene og pres dem opad.

6. Sy ærmerne på forstykket, overlock sømrummene og pres dem ind i ærmerne. Sy højre ærme på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem ind i ærmet.

7. Klip en 4 cm bred skråstrimmel med en længde svarende til halsudskæringens længde + 4 cm. Fold skråstrimlen på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråstrimlen ret mod ret langs halsudskæringen og sy den fast. Fold skråstrimlen mod vrangsiden, klip hak i sømrummene og stik den fast på modellen langs folden. Pres sømmen.

8. Sy venstre ærme på bagstykket, overlock sømrummet og pres det ind i ærmet.

9. Sy sidesømmene og fortsæt med at sy ærmesømmene i én sammenhængende søm. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

10. Overlock peplummets nederste kant, pres sømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

11. Overlock ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)