

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2416 Kjole med slå-om imitation

Stof: Strikstof med lav strækprocent i to kontrasterende eller matchende farver

Stof 1 ca. 1,3 m med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 ca. 1 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline til strikstoffer.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke højre del – 1 del
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Halsbelægning for – 1 del
5. Bælte højre del – 1 del

Stof 2:

1. Forstykke venstre del – 1 del

2. Ærme – 2 dele
3. Bælte venstre del – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnittene på forstykket, pres dem opad.
3. Fold bæltestykker på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend bæltestykkerne og pres. Sæt det højre bæltestykke i højre forkant som markeret og hæft, det andet bæltestykke til venstre sidekant.
4. Overlock de vertikale midterkanter på venstre og højre forstykke. Sy forstykkets dele sammen fra halsudskæring til markering af slids. Pres skråsømrummene mod midten, pres de vertikale sømrum fra hinanden. Bøj sømrummene af slids mod vrangen og sy 0,1 cm fra folden.
5. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy halsbelægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den inderste kant af halsbelægning. Sæt halsbelægning og model sammen ret mod ret og sy langs halsudskæring. Vend belægning mod vrangen og pres. Hæft halsbelægning og modellen fast i skuldersømmene.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)