

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2466 Spencer med åbne skuldre

Stof: Fast kjoestof ca. 1,2 m (str. 32-40), ca. 1,8 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm;
Foer ca. 0,3 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 1 usynlig lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm, til slidkanter – 6 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel - 4 dele
2. Bagstykke nederste midterdel - 2 dele
3. Bagstykke sidedel - 2 dele
4. Forstykke sidedel - 2 dele
5. Forstykke øverste midterdel - 2 dele
6. Forstykke nederste midterdel - 1 del

Foer:

1. Bagstykke øverste sidedel - 2 dele
2. Forstykke øverste sidedel - 2 dele

Vlieseline:

1. Bagstykke øverste midterdel - 2 dele



2. Forstykke øverste midterdel - 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste og nederste midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets øverste og nederste midterdel sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy skuldर्सømmene i midterdelene, pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldर्सømmene i de indvendige midterdele, pres sømrummene fra hinanden. Overlock de nederste kanter.
4. Læg de ydre og indre midterdele ret mod ret, og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne, vend retten ud og pres.
5. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy sidesømmene i foerets dele, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock den nederste kant. Læg foeret og modellen ret mod ret, og sy ærmegabets kanter. Vend retten ud og pres. Hæft foeret til modellen langs de åbne kanter i siderne.
7. Sy midter- og sidedele sammen, idet sidedelene lægges mellem de ydre og indre midterdele. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.
8. Overlock midter- og slidskanterne på bagstykkets dele hver for sig. Sy midtersømmen fra markeringen under lynlåsen til markeringen af slidsen, og pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i. Klip 5 cm af den lodrette kant på det højre slidsstykke. Marker midterlinjen (slidsfolden) på retsiden. Klip et hak i sømrummet i hjørnet ved slidsen på højre bagstykke. Pres venstre slidsstykke langs slidsfolden, og pres 6 cm af det højre slidsstykke mod vrangen. Læg det venstre slidsstykke ovenpå det højre, og sy de øverste kanter af slidsen diagonalt fast på bagstykket.
9. Fold modellens nederste kant mod vrangside og sy fast med skjulte sting.

Tillykke – du er færdig :)