

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2471 Bluse med apachekrave

Stof:

Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32–42) eller ca. 2 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline og 6 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger og 2 cm til oplægning af blusens nederste kant.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Bærestykke bag – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Manchet – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Fold og hæft læggene ved bagstykkets øverste kant som markeret, så læggenes dybder vender mod midten. Læg bærestykkets dele sammen ret mod ret med bagstykket imellem og sy langs den nederste kant. Fold bærestykkets dele opad og pres.
3. Sy indsnittene på forstykkerne og pres dem opad.
4. Sy kravens midtersøm og pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i sømrummet ved skulderhjørnet. Sy skuldersømmene og fortsæt med at sy kraven fast i halsudskæringen. Klip hak i sømrummene og pres dem.
5. Sy kravens midtersøm på forkantsbelægningerne og pres sømrummene fra hinanden. Sy belægningens skuldersømme og fortsæt med at sy kraven fast i belægningens halsudskæring. Overlock belægningens indvendige kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs forkanterne og kravens kant. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og klip sømrummene skråt af i hjørnerne. Fold belægningen mod vrangsiden og pres.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Klip ærmeslidserne op langs de markerede linjer. Klip to 4 cm brede skråtrimler af hovedstoffet med en længde svarende til den dobbelte længde af slidsen + 4 cm. Fold skråtrimlerne på midten på langs og pres. Fold de lange kanter ind mod midten og pres. Kant ærmeslidserne med skråtrimlerne. Fold og hæft læggene på ærmerne, så læggenes dybder vender væk fra slidsen.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Begynd og afslut stikningen præcist ved de markerede påsyningslinjer for manchetterne. Vend manchetterne med retsiden ud og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj manchetternes indvendige kanter indad og stik dem fast i påsyningssømmene.
10. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

11. Sy knaphullerne på højre forstykke og manchetterne som markeret. Sy knapperne fast på venstre forstykke og manchetterne.

Tillykke – du er færdig :)