

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2478 Chemisekjole med elastik i taljen

Stof: Strikket stof med middel strækprocent ca. 1,6 m (str. 32-40), ca. 2,2 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Elastik 0,5 cm bredde og længde ca. som taljemålet, strikkede skråbånd.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 1 del med fold
2. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
3. Forstykke øverste del – 1 del med fold
4. Forstykke nederste del – 1 del med fold

### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy højre skuldersøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.



2. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) en 4 cm bred skråstrimmel og lig med halsudskærings længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Sy skråstrimlen på halsudskæringen. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Sy lige i kanten.
3. Sy venstre skuldresøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med ret side ud og pres dem. Sy skråstrimler på ærmegabenes udskæringer. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Sy lige i kanten.
5. Sy sidesømmene i modellens øverste og nederste dele, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Rynk øverste kant af modellens nederste del. Sy modellens øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem.
7. Overlock modellens nederste kant, fold oplægningssømrummet mod vrangen og sy den fast.
8. Klip et stykke elastik svarende til taljeomkredsen minus 5 cm og sy det fast på sømmen mellem modellens øverste og nederste del, mens du strækker elastikken.

Tillykke – du er færdig :)