

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2482 Bluse med vandfaldsudskæring

Stof:

Vævet blusestof med elastan ca. 1 m (str. 32–42) eller ca. 1,5 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og usynlig lynlås.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger og 2 cm til oplægning af blusens nederste kant.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 1 del til fold
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 1 del til fold
5. Ærme – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy prinsessesømmene på bagstykket og forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
 3. Overlock halsbelægningens inderste kant. Læg belægningen ret mod ret på bagstykket og sy langs halsudskæringen. Begynd og afslut stikningen præcist ved de markerede linjer for skuldersømmene. Klip hak i sømrummene. Fold belægningen mod vrangsiden og pres.
 4. Overlock halsudskæringens kant på forstykket, fold den mod vrangsiden langs den markerede linje og hæft den fast til forstykket langs skulderkanterne.
 5. Sæt forstykket og bagstykket sammen ret mod ret, fold halsbelægningen over forstykket og sy skuldersømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Fold halsbelægningen mod vrangsiden, ret kanterne til og pres.
 6. Sy venstre sidesøm fra ærmegabet til den første markering og fra den anden markering til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i. Sy højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
 7. Overlock ærmernes nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
 8. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.
- Tillykke – du er færdig :)