

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2492 Lang kåbe af silke

Stof: Fastvævet stof ca. 3,2 m (str. 32-42), ca. 3,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 140 cm;

Andre materialer: Vlieseline.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm, til den øverste kant af lomme – 4 cm.

### Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Forkansbelægning – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Lomme – 2 dele

### Vlieseline:

1. Forkansbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

### SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vieselinen på



sømrummene til de øverste kanter af lommer.

2. Overlock de øverste kanter af lommer, bøj dem mod vrangen og sy fast. Overlock side- og de nederste kanter af lommerne, bøj dem mod vrangen og pres. Sæt lommerne på forstykkets dele som markeret og sy fast.

3. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy den midterste søm af den tilklippede krave, pres sømrummene fra hinanden. Klip hjørnet skråt mellem skuldर्सøm og krave. Sy kraven ind i halsudskæring af bagstykket, pres sømrummene mod kraven.

4. Sy den midterste søm af den tilklippede krave i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Klip hjørnet skråt mellem skuldर्सøm af forkantsbelægning og krave. Sy skuldर्सømme på halsbelægning og forkantsbelægning sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy krave ind i halsudskæringen af halsbelægning, pres sømrummene mod kraven.

5. Sæt modellen og belægningen ret mod ret og sy langs forkanten, kraven og den nederste kant. Vend belægning mod vrangen og pres kanterne. Overlock de indvendige kanter af belægning. Hæft belægning fast i halsudskæringens sømrum.

6. Sy ærmerne med i ærmegab, overlock sømrummene og pres. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

7. Bøj oplægningssømrummene af model og ærmer mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)