OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2493 Løs bluse med besætning



Stof:

Vævet blusestof ca. 0,8 m (str. 32–42) eller ca. 1,3 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Kontraststof til besætning, ca. 70 × 70 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af blusens nederste kant.

Stof:
1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Forstykke – 2 dele

Kontraststof:
1. Halsbelægning – 4 dele
2. Manchet – 2 dele

Vlieseline:
1. Halsbelægning – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

3. Læg halsbelægningerne parvis sammen ret mod ret og sy midtersømmene. Pres sømrummene fra hinanden. Læg halsbelægningernes dele ret mod ret og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene, vend halsbelægningen med retsiden ud og pres.

4. Sy belægningen ret mod ret på modellen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og overlock sømrummene. Pres sømrummene mod modellen.

5. Sy sidesømmene og fortsæt med at sy ærmesømmene i én sammenhængende søm. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Sy hver manchet sammen til en ring og pres sømrummene fra hinanden. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Bøj sømrummene ved manchetternes indvendige kanter indad og stik dem fast i påsyningssømmene.

7. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)