

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2502 Regnfrakke med hætte

Stof: Fast vandtæt stof ca. 3 m (str. 32-40), ca. 3,5 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 delbar lynlås ca. 80 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 1 del med fold
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
4. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
5. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 2 dele
7. Ærme – 2 dele
8. Halsbelægning – 1 del
9. Belægning for – 2 dele
10. Stolpe – 1 del
11. Lommepose – 4 dele
12. Hætte – 2 dele
13. Hætte midterdel – 1 del
14. Hættebelægning – 2 dele



Vlieseline:

1. Halsbelægning – 1 del
2. Belægning for – 2 dele
3. Stolpe – 1 del
4. Hættebelægning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Pyntestik 0,2 cm fra sømmene. Fold læg i bagstykkets nederste del som markeret og hæft. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Pyntestik 0,2 cm fra sømmen.
3. Sy forstykkets dele på samme måde som bagstykket.
4. Sy lynlåsen i forkanter.
5. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy lommeposer til sidekanter af forstykke og bagstykke. Sy sidesømmene og lommeposerne på en gang, overlock sømrummene og pres dem mod forstykket.
7. Sy hættedelene sammen, pres sømrummene mod midten. Pyntestik 0,2 cm fra sømmene.
8. Sæt hættebelægningens dele sammen og sy den lange kant. Vend belægning og pres. Sy den ene kant af hættebelægning ret mod ret på hættens ansigtskant. Pres sømrummene ind i belægning. Bøj kanten af den indre belægning indad og sy i den udvendige søm. Sy hættens ind i halsudskæring.
9. Sy skuldर्सømmene af halsbelægning og belægning af forkanten, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den yderste kant af belægning. Sæt belægning og modellen sammen og sy langs forkanter og halsudskæring. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen og klip hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen med skuldर्सømmene.

10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy skulderpuder i.

11. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

12. Fold stolpen på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend stolpen og pres kanterne. Pyntestik langs kanterne. Overlock påsyningskanten. Sy stolpen på forstykket som markeret. Fold stolpen mod lynlåsen og sy langs påsyningssømmen.

Tillykke – du er færdig :)