

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de delee, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2504 Kjole-frakke med sjalskrave

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 2 m (str. 32-40), ca. 2,5 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper, 1 indvendig knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:



1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock den vandrette sømrum af bagstykkets midterdel. Fold læg i bagstykkets midterdel som markeret og hæft dem fast i sømrummet. Overlock den nederste sømrum af bagstykkets sidedel. Sy bagstykkets dele sammen, klip hak i sømrummene i hjørnerne af bagstykkets midterdel. Overlock de vertikale sømrum og pres dem mod midten. Pres de vandrette sømrum opad. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
3. Overlock den vandrette sømrum af forstykkets midterdel. Fold læg i forstykkets midterdel som markeret og hæft dem fast i sømrummet. Overlock den nederste sømrum af forstykkets sidedel. Sy forstykkets dele sammen, klip hak i sømrummene i hjørnerne af forstykkets midterdel. Overlock de vertikale sømrum og pres dem mod midten. Pres de vandrette sømrum opad.
4. Klip hak i sømrummene i hjørnet mellem forstykke og den tilklippede krave. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy den midterste søm af den tilklippede krave, pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven ind i bagstykkets halsudskæring, pres sømrummene mod kraven.
5. Klip hak i sømrummene i hjørnet mellem forkantsbelægning og den tilklippede krave. Sy belægning i skuldersømmene. Sy den midterste søm af den tilklippede krave, pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven ind i halsudskæring af belægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den inderste kant af belægningen.
6. Sæt belægning og modellen sammen og sy langs forkant og krave. Klip hak isømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Vend belægning og krave, ret kant og pres. Hæft belægning og kjole i sømrummene ved hals og skulder.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.
10. Sy knaphuller i højre forkant. Sy knapper fast i venstre forkant. Sy indvendigt knaphul i venstre side. Sy indvendig knap fast på vrangside af højre forstykke. Sy knapper fast på retside af højre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)