

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2505 Bluse med dekorative detaljer på ærmerne

Stof: Fastvævet blusestof ca. 1,4 m (str. 32-40), ca.

1,7 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 7 knapper, skråbånd (ca. længde er vist på mønstret til forstykke).



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke midterdel - 1 del med fold
3. Forstykke sidedel - 2 dele
4. Ærme for – 2 dele
5. Ærme bag – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Halsbelægning for – 1 del
8. Halsbelægning bag– 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag– 1 del
3. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy den midterste søm af bærestykke fra markering af slids til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy langs slidens kant 0,1 cm fra folden af sømrummene.
3. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene. Fold læg og pres, så sømrummene ligger mod midten. Sy langs sømmen for at hæfte læg.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Klip en 2,5 cm bred og ca. 5-7 cm lang strimmel på skrå til knaplukning. Sy den skrå strimmel til en snor. Lav en løkke fra snoren og juster løkkens længde. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm. (eks: din knap er 1 cm i diameter $\times 2 = 2$ cm plus $2 = 4$ cm). Sy løkke til venstre side af bagstykkets slids tæt på halsudskæring.
6. Sy belægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Sæt belægningen og modellen ret mod ret. Klip slids i midten af forstykke fra halsen og ned som markeret. Sy langs halsudskæring og slids. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, klip sømrummene i hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen med skuldersømmene. Hæft de øverste hjørner af forstykkets slids sammen.
7. Sy ærmets bag og for sammen indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne 0,2 cm fra folden. Kant de formede kanter i midten af ærmet med skråstrimmel. Læg ærmets forreste stykke på det bageste stykke, så markeringerne på de øverste og nederste kanter passer sammen på begge stykker. Rynk de nederste ærmekanter. Sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene.
8. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetterne ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
9. Overlock oplægningssømrummene af blusen, bøj dem mod vrangen og sy fast.
10. Sy knaphuller i manchetterne. Sy knapperne fast på manchetterne. Hæft ærmets for og bag fast med knapperne. Sy en knap til højre side af bagstykkets slids tæt på halsudskæring.

Tillykke – du er færdig :)