

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2506 Denimjakke med besætning

Stof: Fastvævet denimstof ca. 1,3 m (str. 32-40), ca. 1,8 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm, fastvævet stof til besætning ca. 0,4 m med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
5. Forstykke midterdel – 2 dele
6. Ærme øverste del – 2 dele
7. Ærme nederste del – 2 dele
8. Manchet – 2 dele
9. Belægning for – 2 dele
10. Revers – 4 dele
11. Krave – 2 dele
12. Halsbelægning bag – 1 del

Pyntestof:

1. Besætning – 2 dele

Vlieseline:

1. Belægning for – 2 dele
2. Revers – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy sømrummene fast 0,5 cm fra sømmen.
3. Sy forstykkets sidedele sammen, overlock sømrummene, pres dem opad og sy fast 0,5 cm fra sømmen. Sy midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene, pres dem opad og sy fast 0,5 cm fra sømmen.
4. Sy besætning og forstykke sammen og klip hak i hjørnerne af forstykkets sømrum, overlock sømrummene og pres dem mod besætning.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy reversens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend revers og pres. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
7. Sy revers i forkant og kraven i halsudskæring som markeret.
8. Sy skuldर्सømmene i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock de indvendige kanter af belægning. Sæt belægning og forstykke sammen, sy langs nederste kant, midterkant og halsudskæring. Klip hjørne skråt af. Sy sømrummet 0,2 cm fra sømmen til belægning. Vend belægning mod vrangen og pres.
9. Sy ærmernes albuesøm indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene. Pres

sømrummene fra toppen af ærmet til slids mod øverste del af ærmet, i slidsområde pres sømrummene fra hinanden. Sy pyntesøm 0,5 cm fra sømmen. Sy slidserne 0,5 cm fra folden. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem mod ærmets nederste del. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

10. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetterne ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

11. Sy knaphuller langs midten i højre side. Sy knapperne fast i venstre side. Sy knaphuller og knapper i manchetter.

Tillykke – du er færdig :)