

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2507 Jakke uden lukning

Stof: Fast jakkestof ca. 1,3 m (str. 32-40), ca. 1,8 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,2 m (str. 32-40), ca. 1,6 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, skulderpuder.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Ærme nederste del – 2 dele
5. Stolpe - 2 dele
6. Krave – 1 del
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Belægning for– 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Ærme nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Belægning for– 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del

**OBS:** Forstykke og bagstykke til foret skal klippes minus bredden af belægninger.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykke, pres sømrummene mod midten. Sy bagstykkets midterste søm, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
4. Fold stolpen på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend stolpen og pres kanterne. Fold kraven på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend kraven og pres.
5. Sy stolpen til forkanten. Sy kraven i halsudskæring. Pres sømrummene mod jakke.
6. Sy ærmedelene sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab. Sy skulderpuder i.
7. Sy belægningsdelene sammen i skulderyømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy belægning til forkanten og halsudskæring. Klip hak i sømrummene, vend belægning og pres.
8. Bøj de nederste kanter af ærmer og jakke mod vrangen og pres.
9. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende frakke igennem.
10. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og frakke. Vend frakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

Tillykke – du er færdig :)