

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2508 Kjole med reverskrave i kontrastfarve

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,8 m (str. 32-40), ca. 2,3 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.
Fastvævet kjolestof i kontrast eller lignede farve ca. 1,1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 3 knapper og 1 indvendig knap.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del

Kontraststof:

1. Krave – 2 dele
2. Belægning for – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Belægning for – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Klip en 5 cm bred stribe på den venstre del af bagstykket langs det lodrette sømrum ved slidsen. Stryg vlieseline på vrangside af sømrummet ved slids. På bagstykkets venstre side bøj sømrummet af slidsen mod vrangen og pres. På højre side bøj et 6 cm bredt sømrum mod vrangen og pres. Overlock de midterste kanter af bagstykke og sømrummene af slidsen. Sy den midterste søm af bagstykket til hjørnet af slidsen og pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i sømrummet i hjørnet ved slids på højre del af bagstykke. Pres sømrummene fra hinanden. Læg slids i venstre del af bagstykket på slids i højre del og hæft de øverste kanten af slidsen fast.
3. Sy brystindsnit og taljeindsnit i forstykket. Pres sømrummene af taljeindsnit til midten og brystindsnit - opad.
4. Sy side- og skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningens kante stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
6. Sæt belægning og forstykke sammen, sy langs midterkant og øverste hjørne til markering af krave. Klip hjørne skråt af. Sy sømrummet 0,2 cm fra sømmen i lukningsområde til belægning, i reversområde til forstykke. Vend belægning mod vrangen og pres.
7. Sy skuldर्सømmene i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock indvendige kanter af belægning.
8. Sy underkrave til halsudskæring af jakke, sy overkrave i halsudskæring af belægning. Pres sømrummene fra hinanden. Hæft sømrummene i jakke og belægning sammen. Hæft belægning og jakke i skuldर्सømmene.
9. Sy ærmets albuesøm, pres sømrummene fra hinanden. Bøj oplægningssømrummet af

ærmet og pres. Sy ærmernes forreste søm og pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne ind i ærmegab. Sy skulderpuderne på.

10. Overlock de nederste kanter af kjolen og ærmer, bøj dem mod vrangen og sy fast med blindsting.

11. Sy knaphuller som markeret. Sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)