

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2510 Jakke med bælteimitation

Stof: Fast tyndt frakkestof ca. 1,7 m (str. 32-40),
ca. 2,2 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150
cm,
foer ca. 1,5 m (str. 32-40), ca. 2 m (str. 42-54) med
en stofbredde på 150 cm,



Andre materialer: Vlieseline, skulderpuder, 1
bæltespænde, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke taljeindsats – 1 del
4. Bagstykke nederste del – 1 del
5. Sidestykke – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 2 dele
7. Forstykke taljeindsats – 2 dele
8. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
9. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
10. Ærme overdel – 2 dele
11. Ærme underdel – 2 dele

12. Krave – 2 dele
13. Forkantsbelægning – 2 dele
14. Halsbelægning bag – 1 del
15. Bæltestykke højre del – 1 del
16. Bæltestykke venstre del – 1 del

Foer:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 1 del
4. Sidedel – 2 dele
5. Forstykke nederste del – 2 dele
6. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
7. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
8. Ærme overdel – 2 dele
9. Ærme underdel – 2 dele

OBS: Bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægning.

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Bæltestykke højre del – 1 del
5. Bæltestykke venstre del – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Fold bæltestykker på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend bæltestykkerne og pres.
3. Sy bagstykkets øverste dele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy taljeindsats til bagstykkets øverste del, pres sømrummene mod indsats. Sy den nederste kant af taljeindsats til bagstykkets nederste del, pres sømrummene mod indsats. Sy en del af krave i bagstykkets halsudskæring. En anden del af kraven sys i halsudskæring af bagstykkets belægning.
4. Sy forstykkets øverste dele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy taljeindsats til forstykkets øverste del, pres sømrummene mod indsats. Sy den nederste kant af

taljeindsats til forstykkets nederste del, pres sømrummene mod indsats.

5. Sy sidestykke og bagstykke sammen, pres sømrummene mod sidestykke. Sy sidestykke og forstykke sammen, placer det venstre bæltestykke i venstre side som markeret, pres sømrummene mod sidestykket.

6. Sy skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden.

7. Sy halsbelægning og forkantsbelægning sammen i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sæt bæltespænde til højre bæltestykke, placer bæltet som markeret på højre forkant og hæft. Læg forkantsbelægning og modellen sammen ret mod ret og sy langs de nederste kanter, forkanten og halsudskæring. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, klip hjørnerne skråt. Pres sømrummene mod belægning og sy fast 0,2 cm fra sømmen. Vend belægning og pres kanterne. Bøj oplægningssømrummene mod vrangen og pres.

8. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Bøj ærmerness oplægningssømrum mod vrangen og pres.

9. Sy ærmer med i ærmegab. Sy skulderpuder i.

10. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægnings.

11. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

12. Sy knaphul i venstre forkant. Sy knap fast i højre forkant.

Tillykke – du er færdig :)