

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2511 Forlænget jakke med sjalskrave

Stof: Fast tynd frakkestof ca. 1,7 m (str. 32-40), ca. 2,2 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm, foer ca. 1,5 m (str. 32-40), ca. 2 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Ærme nederste del – 2 dele
5. Belægning for – 2 dele
6. Belægning bag – 1 del
7. Lommeliste – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Ærme nederste del – 2 dele
5. Lille lommepose – 2 dele

6. Store lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Belægning for – 2 dele
2. Belægning bag – 1 del
3. Lommeliste – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy forstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden.
3. Fold og pres lommeliste langs midten. Sy lille lommepose på indersiden af lommeliste. Sy forkant af lommeliste langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommebelægning over på større lommepose. Sy stor lommepose på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og den store lommepose på vrangside gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommerne. Sy kanter af store og små lommeposer sammen.
4. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy den midterste søm af den tilklippede krave, pres sømrummene fra hinanden. Klip hjørnet skråt mellem skuldarsøm og krave. Sy kraven ind i halsudskæring af bagstykket, pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy den midterste søm af den tilklippede krave i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Klip hjørnet skråt mellem skuldarsøm af forstykkets belægning og krave. Sy skuldarsømmene på halsbelægning og belægning af forstykke sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy krave ind i halsudskæringen af halsbelægning. Sæt modellen og belægningen ret mod ret og sy langs forkanten, kraven og den nederste kant. Vend belægning mod vrangen og pres kanterne.
7. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab, pres sømrummene. Bøj oplægningssømrummene af ærmer mod vrangen og pres.
8. Bøj oplægningssømrummene af modellen mod vrangen og pres. Sy foerets detaljer

sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægnings. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

9. Sy knaphul i højre side. Sy knap fast i venstre side.

Tillykke – du er færdig :)