

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2516 Kjole med løst stykke foran

Stof: Strikstoffer med medium eller lav strækbarhed i ens farver eller i kontrastfarver.

Stof 1 (øverste del og ærmer) ca. 0,8 m (str. 32-42), ca. 1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (nederste del) ca. 2,2 m (str. 32-42), ca. 2,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og forstykkets halsudskæring 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke venstre øverste del - 1 del
2. Bagstykke højre øverste del - 1 del
3. Forstykke venstre øverste del - 1 del
4. Forstykke højre øverste del - 1 del
5. Ærme - 2 dele
6. Halsbelægning bag - 2 dele

Stof 2:



1. Bagstykke venstre nederste del - 1 del
2. Bagstykke højre nederste del - 1 del
3. Forstykke venstre nederste del - 1 del
4. Løst forstykke - 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag - 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på sømrummene til halsudskæring på forstykker.
2. Sy venstre dele af bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy højre dele af bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy indsnit på forstykket, pres dem opad.
5. Overlock halsudskæring af forstykkets venstre øverste del, bøj den mod vrangen og sy fast. Sy de øverste dele af forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem mod højre. Overlock halsudskæring af forstykkets højre øverste del, bøj den mod vrangen og sy fast.
6. Fold læg på løst forstykke som markeret og hæft fast i den øverste kant. Overlock de nederste og midterste kanter af det løse forstykke, bøj dem mod vrangen og sy fast. Sæt det løse forstykke på forstykkets nederste del og hæft i den øverste- og sidekant. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Overlock halsbelægningens indvendige kant. Hæft halsbelægningen og bagstykket ret mod ret og sy halsudskæringen præcis fra og til skuldर्सømlinjer.
8. Sy skuldर्सømmene, idet forstykket sættes ind mellem bagstykket og halsbelægning. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft

belægning fast med lynlåsen.

9. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

11. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)