

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2523 Frakke med buede forkant og hætte

Stof: Fast frakkestof ca. 2 m (str. 32-40), ca. 2,5 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,8 m (str. 32-40), ca. 2 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Overærme – 2 dele
8. Underærme – 2 dele
9. Forstykke nederste del – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele



3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Overærme – 2 dele
6. Underærme – 2 dele
7. Forstykke nederste del – 2 dele
8. Lommepose – 4 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forkantsbelægning (exkl. hætte) – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også en stribe af vlieselinen på sømrummene til halsudskæring af bagstykke.
2. Sy bagstykkets dele sammen, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy lommepose til den nederste kant af forstykkets øverste del som markeret. Begynd og afslut stikningen præcis ved lommens indgang og i dens bredde. Pres sømrummene opad. Sy lommepose til den nederste del af forstykke. Begynd og afslut stikningen præcis ived lommens indgang og i dens bredde. Sy forstykkets øverste- og nederste dele sammen, fra forkanten til lomme og fra lomme til sidekant. Pres sømrummene fra hinanden. Sy lommeposernes kanter sammen.
4. Sy hættedele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i sømrummene i hjørner mellem hætte og skulder. Sy hættens ind i halsudskæring af bagstykke.
5. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy ærmets albuesømme og pres sømrummene fra hinanden. Bøj oplægningssømrummene mod vrangen og pres. Sy de forreste ærmesømme og pres dem fra hinanden.
7. Sy ærmer med i ærmegab. Sy skulderpuder i.

8. Sy forkantsbelægning og halsbelægning sammen i skuldørsømmene, pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i sømrummene i hjørner mellem hætte og skulder. Sy hættens dele sammen. Sy hætte ind i halsudskæring af belægning. Sy indsnit i forstykke til foer. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad én af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende frakken igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger.

9. Sæt frakke og belægning med foer sammen og sy fast langs forkanter og hætte. Sy foeret til de nederste kanter af ærmer og frakke. Hæft belægning i sømrummene af halsudskæring og talje i forstykke. Vend frakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

10. Sy knaphul i højre forkant. Sy knap fast i venstre forkant.

Tillykke – du er færdig :)