

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2524 Kjole med chifonindsats i ærmer

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 2 m (str. 32– 42), ca. 2,5 m (str. 44– 54) med en stofbredde på 150 cm, chifon ca. 0,6 m (str. 32– 54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm, 4 knapper.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme bagerste del – 2 dele
4. Ærme forreste del – 2 dele
5. Manchet – 2 dele
6. Krave – 1 del med fold
7. Halsbelægning bag – 2 dele

Chifon:

1. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 2 dele

#### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy læg i forstykke og bagstykke som markeret, pres sømrummene fra hinanden og hæft dem til øverste stof med blindsting.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykkets dele separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Overlock den indvendige kant af bagstykkets halsbelægning. Hæft belægningen og bagstykket ret mod ret og sy halsudskæringen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med lynlåsen.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Fold kraven på midten på langs med retsiden indad og sy de smalle og lange kanter til markering af skuldresømme. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af, vend kraven, ret kanterne og pres. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i kraven. Bøj kanten af den indre krave indad og sy i den udvendige søm.
7. Overlock de udvendige udskæringer af de forreste og bagerste ærmedele, bøj dem mod vrangen og sy fast. Rynk de nederste kanter af ærmerne. Rynk armekuplerne i chiffonærmerne mellem markeringer. Sæt ærmer af stof på chiffonærmer og hæft dem fast i kanterne.
8. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden.
9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

10. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

11. Sy knaphuller i manchetter som markeret og sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)