

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2526 Kjole med sløjfe på skulder

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke højre midterdel – 1 del
2. Bagstykke venstre midterdel – 1 del
3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 1 del
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Halsbelægning højre bagstykke – 1 del
7. Halsbelægning venstre bagstykke – 1 del
8. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning højre bagstykke – 1 del
2. Halsbelægning venstre bagstykke – 1 del
3. Halsbelægning for – 1 del

## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele
2. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forstykkets side- og midterdele sammen, klip hak i sømrummene i hjørner, overlock og pres dem mod midten.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy venstre sidesøm og højre skuldørsøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy halsbelægning sammen i skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen og venstre ærmegab. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med højre skuldørsøm og lynlåsen.
6. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimmel 4 cm bred og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimmel langs midten med højre side ud og pres. Sy skråstrimmel på udskæringen af ærmegabet. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
7. Sy højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
9. Bind en sløjfe på venstre skulder.

Tillykke – du er færdig :)