

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2529 Kjole med skrå pyntesømme foran

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm, foer ca. 0,3 m.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke - 2 dele
2. Forstykke øverste del – 2 dele
3. Forstykke nederste del – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Halsbelægning for – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 2 dele
7. Lommeliste – 2 dele
8. Lommebelægning – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 2 dele
3. Lommeliste – 2 dele



Foer:

1. Stor lommepose – 2 dele
2. Lille lommepose – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af indgang til lommen.
2. Sy indsnit i bagstykkets dele, pres dem mod midten. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Fold lommeliste langs midten med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend lommeliste, pres og pyntestik 0,5 cm fra kanterne. Sy lille lommepose på indersiden af lommeliste. Sy forsiden af lommeliste ret mod ret langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommebelægning over på større lommepose. Sy stor lommepose på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend den store lommepose på vrangside gennem lommeåbningen. Fold lommelisten opad og pres. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommerne. Sy de korte kanter af lommeliste fast til forstykke. Sy kanter af store og små lommeposer sammen, overlock sømrummene.
5. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Pyntestik 0,5 cm i hver side af sømmen.
6. Sy forstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Pyntestik 0,5 cm i hver side af sømmen.
7. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy halsbelægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen, klip hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

10. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)