

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2532 Bluse med stand-up krave

Stof: Fastvævet blusestof ca. 1,3 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til forstykkets midtersøm 0 cm, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke - 1 del med fold
2. Bærestykke bag - 1 del
3. Forstykke - 2 dele
4. Ærme - 2 dele
5. Krave - 2 dele
6. Manchet - 2 dele

Vlieseline:

1. Krave - 1 del
2. Manchet - 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Rynk den øverste kant af bagstykket mellem markeringer. Sy bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy indsnit i forstykket, pres dem mod midten.
4. Klip 2 skråstrimler 4 cm brede og lig med forkants længde + 4 cm. Fold skråstrimler langs midten med højre side ud og pres. Bøj kanterne ind og pres igen. Kant forkanterne med skråstrimlerne. Læg højre forstykke på venstre forstykke, så de midterste linjer passer, og sy dem sammen i søm af skråstrimmel.
5. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige krave mod vrangen. Hæft kravens dele sammen ret mod ret. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved kravens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend kraven og pres.
7. Sy den udvendige krave ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Ri den indvendige krave fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik fra retten hele vejen rundt tæt på kravens kanter, idet den indvendige kant medtages.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk de nederste kanter af ærmer. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Fold manchetterne på midten på tværs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs og pres. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
10. Overlock den nederste kant af blusen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)